

AXS 02 KULLANIM KLAVUZU

Buton i levleri:

KAYIT (REC):	Butonun kayıt edilmesi içindir.
S L (DEL):	Butonun silinmesi içindir.
HER K BUTON:	Birlikte basılınca tüm kayıtları siler.

Programlama:

Cihaz açılır açılmaz röle kapalı konumda iken çalı maya ba lar. Çalı ırken **kırmızı LED** yanar. Buton giri lerine tanımlı bir Tom anahtarı (AKB L) dokundurulunca bip-bip ekinde bir onay sesi duyulur, **LED Ye ile** döner.

E er tanımsız bir Tom anahtarı giri e dokundurulmu sa hata sesi duyulur ve **LED kırmızı** olarak yanar.

KAYIT (REC) butonuna basıldıktan sonra **Ye il LED** sürekli, **kırmızı LED** ise yanıp söner ve her yanı ta kısa bip sesi duyulur. Bu esnada mevcut Tom anahtarı (AKB L) giri e dokundurularak sisteme kayıt ettirilir. lem yapıldı nda bip-bip ekinde onay sesi duyulur.

S L (DEL) butonuna basıldıktan sonra **Kırmızı LED** sürekli, **ye il LED** ise yanıp söner ve her yanı ta kısa bip sesi duyulur. Bu esnada mevcut Tom anahtarı (AKB L) giri e dokundurularak sistemdeki kaydı sildirilir. lem yapıldı nda hata sesi duyulur. Bu ses sistemden kaydının silindi ini gösterir.

HER K BUTONA (REC & DEL) aynı anda basıldı nda sadece **Kırmızı LED** yanıp söner. **Kırmızı LED 10 sn.** yanıp söndükten sonra hala iki butona basılıyorsa, tüm kayıtlar silinecektir. Butonlar bu süreden önce bırakılırsa i lem yapılmayacaktır.

Sisteme kayıt edilebilecek Tom anahtar (AKB L) sayısı maksimum 512'dir.

Önemli Not: Bu dokümanda yazılanlar bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir uyarıda bulunmaksızın özellikler de i tirilebilir, bilgilerdeki eksiklik veya hatalardan dolayı olu abilecek tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.